

**Langzeit Außerbetriebnahme von Convotherm Geräten****- Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme Prozedur -****Außerbetriebnahme Prozedur****Convotherm Geräte Außerbetriebnahme:**

1. Eine wöchentliche bzw. gründliche Reinigung durchführen
2. Gerät ausschalten
3. Luftleitbleche, Ansaugblech, Türdichtung und Türglasscheibe manuell reinigen
4. Lassen Sie die Gerätetür angelehnt, damit der Garraum trocknen kann
5. Wasserzulauf schließen, Leitungen vom Gerät trennen

**Wiederinbetriebnahme Prozedur****Convotherm Geräte Wiederinbetriebnahme:**

1. Spülen Sie die Wasseranschlussleitung gründlich durch, bevor Sie sie wieder an das Gerät anschließen
2. Wasserleitung wieder an das Gerät anschließen und Wasserzufuhr öffnen
3. Prüfen Sie, ob sich die Rotordüse drehen lässt (mini Modelle, P3)
4. Gerät einschalten
5. Eine wöchentliche bzw. gründliche Reinigung durchführen (bei Boiler Modellen, wird dieser automatisch gespült)
6. Gerät ist betriebsbereit